


# 自走式芝刈機 BL17SP

Model 12B-H7SC

## 分解図



# BL17SP (自走式芝刈機) パーツリスト 12B-H7SC

1	20340060130	フォームグリッブ	46	20060050000	トップカバーアウトレット
2	70540083130	ブレードコントロールレバー	47	20090020000	トップカバーインサート
3	70550070000	ベイルドライブ制御	48	20400120000	後部ドア
4	70500550130	上部ハンドル	49	70180320000	刈高調整 バー
5	70230090000	ローブガイド	50	60040020000	キャリッジボルト
6	60130020000	ナット	51	70070430000	左ハンドルブラケット
7	70050120000	ケーブルブラケット	52	60060520000	六角ボルト M6X12
8	60060590000	フランジボルト M6x30	53	60150020000	セルフロックナット
9	60150080000	セルフロックナット	54	60060540000	六角ボルト
10	70810150000	プレーキケーブル	55	20390020000	後部ディスチャージブラケット
11	70780240000	SPケーブル	56	60190030000	平ワッシャー ø6xø18x1.6
12	20350010000	エンドプラグ	57	60170600000	セルフタップスクリュー
13	20040070000	ノブ	58	20390030000	後部ディスチャージプラグ
14	60110040000	キャリングリングボルト M8X50	59	60370020000	"O" リング ø11.2xø2.65
15	70050340000	ベルトガイド	60	20460010000	ウォーターノズル
16	60180110000	ウェーブワッシャー	61	60160010000	ナット M12X1.25
17	60190140000	フラットワッシャー ø8.4xø16x1.6	62	20590020000	ケーブルストッパー
18	20160140000	グラスプラグ	63	70290200000	ブラケット
19	60140080000	六角ナット M8	64	70250150000	高さ調整ブラケット
20	70520290000	下部ハンドル	65	70070440000	右ハンドルブラケット
21	20240010000	ケーブルガイド	66	70030020000	後部ドアピボット
22	20040010000	ノブ	67	60380240000	ねじりばね
23	60040160000	キャリッジボルト	68	60220010000	ロックワッシャー
24	60040140000	キャリッジボルト	69	20380080000	後部ディスチャージガード
25	20040050000	ノブ	70	70740950000	デッキ ASM
26	60240060000	ワッシャー	71	20620240000	ハブキャップ
27	70300170000	左ギア	72	60150090000	セルフロックナット
28	60290010000	キー	73	20880350000	6"ホイールアセンブリ
29	60200310000	ワッシャー	74	70840240000	フロントアクスル ASM
30	70860530000	トランスミッション	75	60320300000	ベルト
31	70300180000	右ギア	76	70150240000	スペーサー
32	20620250000	ホイールカバー 7"	77	20660180000	ベルトカバー
33	60010330000	ボールベアリング	78	60170010000	六角セルフタップねじ
34	20880103000	ホイール 7"	79	70140510000	アダプター
35	20610150000	ホイール 7"	80	70130390000	17"スイングブレードアッセンブリー
36	60300030000	コッターピン	80-1	60150080000	セルフロックナット
37	70850730000	リアアクスル ASM	80-2	70040070000	ワッシャー
38	20430030000	リアアクスルブッシュ	80-3	70110050000	17" ブレードディスク
39	20270010000	高さ調整グリッブ	80-4	70130920000	17" スイングブレード
40	60410680000	スプリング	80-5	60100090000	ウェーブワッシャー
41	20070070002	グラスキャッチャー下部バッグ	80-6	60100030000	ボルト
42	70020060000	トップカバーフレーム	81	60200240000	スプリングワッシャー
43	60170290000	セルフタップスクリュー	82	60100030000	六角フランジボルト
44	70040100000	ワッシャー	83	60170490000	セルフタップスクリュー
45	20080080000	グラスキャッチャートップカバー	84	20030030000	ブレード制御レバー停止ブロック